



Lävel Uksetehas OÜ paigaldusjuhend; kasutus- ja hooldusjuhend

Üldtingimused:

- 1.1. Lävel Tallinn OÜ poolt paigaldatud ustel on kaheaastane garantii. Materjalidele ja valmistusvigadele antud garantii ei kata normaalsest kulumisest tulenevaid hälbeid ukse kvaliteedis nagu näiteks lävepaku viimistluse kulumine, ukse reguleerimise muutused jne. Selleks, et omandatud toodet kasutada probleemideta pikki aastaid, jälgi hoolikalt allpooltoodud juhendites antud soovitusi ja eeskirju.

2. Säilitamiseks garantiid on keelatud:

- 2.1. Hoida siseuksi või selle elemente kokkupuutes vedelikega ja pideva niiskuse tingimustes
- 2.2. Muuta saagimise teel või muul viisil ukse või lengi mõõtmeid
- 2.3. Kinnitada uksele või lengile mittesobivat lisavarustust.
- 2.4. Tekitada uksele või lengile mehhaanilisi vigastusi.
- 2.5. Allutada värvitud või lakitud pinda ja tihendeid kemikaalide mõjule.
- 2.6. Värvida või lakkida üle ukse osi. (küsi nõu ukse tootjalt)
- 2.7. Paigaldada uks otseste sademete või päikese kätte.(välisustel nõutav varikatus)

3. Paigaldusjuhend:

- 3.1. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on piisava suurusega s.o. 15-40mm suurem lengi gabariitmõõtudest. Vajadusel vii ava mõõt sobivasse suurusesse.
- 3.2. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on täisnurkne ja loodis. Vajadusel korrigeeri ava.
- 3.3. Koosta ukسلeng, kruvides ülapuu ja lävepaku kokku küljepuudega nii, et ukسلeng oleks vajaliku käelisusega. Puuri ette kruviaugud!

Lävel Uksetehas OÜ

Kooli tee 21, Lustivere küla,
Põltsamaa vald, Jõgevamaa
48032

Tel +372 655 0124
info.uksetehas@lavel.ee
www.lavel.ee/lavel-uksetehas/



- 3.4. Aseta ukseleeng avasse ja fikseeri kiiludega täisnurkselt vertikaalasendisse. Uksed on mõeldud asetamiseks lõpliku põrandakatte peale. Jälgi, et lävepaku alune pind oleks sile ja loodis.
- 3.5. Märgi montaažiavade asukohad seinas, puuri tüübliavad ja paigalda tüüblid.
- 3.6. Aseta leeng avasse ja fikseeri kiiludega täisnurkselt vertikaalasendisse.
- 3.7. Fikseeri leeng kruvidega seinavasse, jälgides küljepuude sirgsust pika loodiga.
- 3.8. Aseta ukseleeng hingedele ja fikseeri hing.
- 3.9. Kontrolli ukse vaba liikumist ja tuuleriivi sulgumist. Vajadusel muuda kruvide abil lengi asendit nii, et ukse käik oleks vaba.
- 3.10. Tihenda ukseleengi ja seinavaheline pilu montaaživahuga. Liigse vahu laskmisel lengi ja seinavahelisse pilusse on oht, et vahu kõvastudes leeng deformeerub.
- 3.11. Kinnita vajadusel lävepakk ka põrandasse kruvidega.
- 3.12. Paigalda piirdeliistud või viimistle paled ukseleengini, kaitstes ust ja lengi paberi või viimistluskilega. Eemalda maalriteip kohe peale tööde lõpetamist.

TÄHELEPANU! UKSE PAIGALDAMISEL ON SOOVITATAV KASUTADA OSKUSTÖÖLISI!

4. Kasutus- ja hooldusjuhend:

- 4.1. Kontrolli regulaarselt luku, hingede ja käepideme kinnitusi ja korrasolekut. Vajadusel pinguta kruvid.
- 4.2. Puhasta värvitud, lakitud või laminaadiga kaetud ukse pinda pehme lapiga, kasutades vajadusel üldpuhastusvahendit ettenähtud vahekorras veega. (sobib ka mööblipuhastusvahend).

Lävel Uksetehas OÜ

Kooli tee 21, Lustivere küla,
Põltsamaa vald, Jõgevamaa
48032

Tel +372 655 0124
info.uksetehas@lavel.ee
www.lavel.ee/lavel-uksetehas/



- 4.3. Õlita siseustel (soovitavalt spetsiaalne lukuhooldusõli-rasv) vähemalt kord aastas hingi, lukustuskeelt ja tuuleriivi. Välisustel vähemalt kaks korda aastas.
- 4.4. Ära ürita ust jõuga sulgeda ja avada, kui ukselehe ja lengi kokkupuute tõttu on ukse sulgemine ja avamine raskendatud- võid rikkuda nii ukselehe kui lengi. Vajadusel reguleeri ukse asendit lengi suhtes, kuna tegemist on kas hoone konstruktsiooni liikumiste, niiskusest tingitud paisumiste või luku või hingede kinnituste lõdvenemisest tulenevate deformatsioonidega. Vajadusel pöördu abi saamiseks ukse paigaldanud või müünud firma poole.
- 4.5. 5.Välidi uste hoogsat sulgumist tuuletõmbuse mõjul.

5. Tehniline tugi

Tehnilise toe tasuta teenus kehtib ainult ostutšeki alusel. Enne tehnilise tugiisiku väljakutset palun veenduge, et:

- tegemist on komplekse tootega
- toodet ei ole lõigatud, hõõveldatud ega muul moel toote mõõtmeid muudetud
- toode on paigaldatud selleks ettenähtud tingimustesse.

Kui olete kohale kutsunud tehnilise tugiisiku ning selgub, et probleemne toode ei vasta ülalnimetatud tingimustele esitatakse väljasõidu kulude katteks arve järgmiste tingimustega:

- 1 km --- 1,00€
- 1 h --- 60,00€

Lävel Uksetehas OÜ

Kooli tee 21, Lustivere küla,
Põltsamaa vald, Jõgevamaa
48032

Tel +372 655 0124
info.uksetehas@lavel.ee
www.lavel.ee/lavel-uksetehas/